Computer MusicMonitor® 専用

キャリングケース取扱説明書

Computer MusicMonitor® 専用キャリングケースを正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただくとともに必ず保存してください。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うかまたは物的傷害のみが発生する危険状態が生じることが想定される場合。

- ●キャリングケースは指定された製品以外を入れないでください。思わぬ事故や、キャリングケース破損の原因となります。
- ●キャリングケースは長期使用されるにあたり色が多少変色する場合がありますが、機能的には全く問題がありません。
- ●ストラップの長さの調節の際は、確実に取り付けてください。不十分に取り付けますと、外れたり思わぬ事故につながります。

キャリングケースを開けて、下図のように収納してください。



ボーズ株式会社　http://www.bose.co.jp/
〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル

お客様専用ナビダイヤル 0570−080−021
PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。　●弊社取扱以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご了承願います。

OM-1389　10･11-D (B)